

Fluke FVF-SC2 FlukeView Forms Software with Cable



主要特性

利用 FlukeView® Forms文档化软件，可利用手持式测试设备的记录功能解决棘手问题。可将仪表读数下载至FlukeView® Forms之中，观察趋势和存档测量数据。

可以在同一文档上即时查看和比较多达6种不同仪表的数据，提供一台仪表无法提供的分析能力。

FlukeView® Forms配有大量标准分析和报告表格，让您一开始就可以利用表格、图形或有用的图示来显示数据。可以在表格上添加注释，以留意特定事件。†

或者，使用 FlukeView® Forms plus Designer † 来自定义报告或添加公司徽标。

FlukeView® Forms可通过红外串行接口与支持的工具通信，快速、简便。软件会自动识别仪表，无需任何配置即可传输数据。

与同事或客户共享或存储数据——打印表格，导出至其他软件程序，或者令同事和客户下载免费的 FlukeView® Demo/Reader来查看和交流采集的数据。

FlukeView Forms兼容性图表

FVF选项	仪器	电缆	应用程序级别
FVF-UG	仅软件升级，从FVF Basic升级至FlukeView Forms plus Designer**	不提供电缆	FlukeView Forms plus Designer
FVF-SC2	Fluke 280系列，53-II B和54-II B、789、1550B、1653、180系列*	USB / 红外	FlukeView Forms plus Designer
FVF-SC4	Fluke 8808A、8845A、8846A、45*	USB / 串口	FlukeView Forms plus Designer
FVF-BASIC	Fluke 280系列、789、1550B、1653、180系列*	USB / 红外	FVF BASIC
FVF-SC5	仅软件**	不提供电缆	FVF BASIC

* 停产

** 适用于表中所列的全部仪器

FlukeView®Forms与万用表、测温仪†，兆欧表和ProcessMeter™工具搭配使用

利用下表中的仪表，可以测量数以百计的读数，并存储于仪表的内部存储器之中，供以后将这些信息下载至FlukeView®Forms。若仪表无内部存储器，例如Fluke-187、Fluke-789和Fluke-45，则可以通过FlukeView®Forms连接至PC，采集交互读数。

FlukeView®Forms还记录事件，使得分析数据更为容易。这种独特的数据记录方式可在输入信号大幅变化时提供更详细的读数。为适应特定测试情况，可调节触发事件的信号变化量。记录每个事件读数的最小值、最大值和平均值。还可以配置记录次数，从而在特定时间间隔内记录数据(例如，每5分钟或30秒)。

FlukeView®Forms与Fluke 1653B安装测试仪†搭配使用

在Fluke 1653B安装测试仪中最多可存储500个测试结果。每次测量存储的数据包括测试功能、用户可选测试条件和唯一参考。可以上传结果以编制专业报告。这些报告可方便地自定义，以满足个人要求，以及符合地方法规要求。还提供标准格式以及适用德国(ZVEH)、奥地利(ÖVE)和瑞士(electrosuisse、gem. NIV)的本地化表格。

† FlukeView Forms Basic不支持

产品概述: Fluke FVF-SC2 FlukeView Forms Software with Cable

利用FlukeView®Forms文档化软件，扩展世界上极其坚固、准确的手持式测试工具的功能

为解决对报告和文档日益增长的需求，福禄克推出了FlukeView Forms文档化软件。FlukeView Forms通过存档、存储和分析单个读数或一系列测量值，将其转化为专业文档，从而扩展福禄克工具功能。

产品提供多种版本，取决于仪器下载数据所需要的电缆类型，还取决于您所需要的数据报告功能。FlukeView Forms功能分为两种级别：FlukeView Forms Basic和FlukeView Forms plus Designer。FlukeView Forms Basic只能用于下载测量数据，创建可保存和打印的报告。FlukeView Forms plus Designer允许用户编辑现有表格或根据个人需要创建新表格以自定义报告。常见编辑可能包括添加公司徽标和标题。请参见本页面的[特性]标签页来了解详细信息

产品规格: Fluke FVF-SC2 FlukeView Forms Software with Cable

型号



FVF-SC2

FlukeView® Forms Software with cable (280 Series, 53-II B and 54-II B, 180 Series, 789, 1550B and 1653B)

-
- CD for FlukeView Forms
 - Plastic Infrared Adapter (aids meter/PC connection)
 - PC to meter IR-USB cable
 - User Manual
 - Registration Card
 - Software License Agreement
 - Installation Instructions for IR-USB cable
-



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
05/2025
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229