

技术资料

真空泵 | 真空泵 - 真空泵和对联件要求在常压下进行控制，并随时清空钟型玻璃罩。



型号



真空泵

真空泵 - 真空泵和对联件要求在常压下进行控制，并随时清空钟型玻璃罩。

请就准确的型号与配置咨询福禄克计量校准部。



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
05/2025
北京福祿克世祿仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229